

POLAIRE

POLAIRE

Fiat Doblò (2010 →)
Fiat Doblò Maxi (2010 →)

kit. 4 pz.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZÓWKI MÓNTAZA
MONT`ZNÍ N`VOD
SMER POKONCĚN

**Art.
17423300**



Kg. 2,4
Lbs. 5,28

Kg. 100
Lbs. 220

max.

- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire punto per punto: 1,2,3, ecc.
- F) Prière de bigin lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vØrifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivez l'ordre de numØrotage;1,2,3 etc.
- D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Zusammenbaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt stufenweise; 1,2,3 u.s.w.
- GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemble step by step; 1,2,3, etc.
- E) Antes de empezar, lea las intrucciones de montaje completas. Controle que estÆ todo incluido. Haga el montaje por etapas: 1,2,3,etc.
- NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap;1,2,3 enz.
- P) Antes de iniciar, por favor leia atentamente as instruções de montagem. Assegure que todas as peças est"o dentro da embalagem. Montagem passo a passo: 1,2,3..
- PL) Zanim zaczniesz montowanie bagażnika zapoznaj siÆ z treœci„ instrukcji i sprawdŹ, czy nie brakuje ¿adnej z czœci. PracÆ wykonuj etapami 1,2,3...itd.
- CZ) NeŹ zaœnete s montÆŹi, pøeëtite si døkladni celý nÆvod. Prekontrolujte, Źe mÆte vœechny díly. Postupujte podle jednotlivých bodø.
- SL) Prosimo da pred montaŹo, pozorno preberete navodila in se prepriæate da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih;1,2,3..itd

		M6x60 mm	x2
		3049650000 M6x65 mm	x2
			x4
		Ø 6 x 18	x4
		Cod. 8600	x4
		Cod. 2402	x4
			x1

	x1	
	8606	x8
	M8x45 mm	x4
		x4

A

M 6x65 mm

4091023000

2402

B

M 6x65 mm

4091024000

2402

C

M 6x60 mm

4091025000

2402

D

M 6x60 mm

4091026000

2402

2

I) Usare le barre per verificare che i due supporti siano in asse fra di loro come mostra la figura.

F) Contrôler avec les barres le bon alignement des deux supports, comme le montre la figure.

D) Die Stäbe verwenden, um zu überprüfen, dass die beiden Halterungen bündig montiert sind (siehe Abbildung).

GB) Use the bars to check that the two supports are each other in axle as shown in the figure

E) Utilize las barras para comprobar que los dos soportes estan alineados entre ellos, conforme a la figura.

NL) Gebruik de stangen om te controleren of de twee steunen onderling in lijn liggen zoals in de figuur getoond.

P) Usar as barras para controlar se os dois suportes est"o alinhados entre si conforme consta do desenho.

PL) U¿ywaæ sztaby do sprawdzenia czy dwa umocnienia s„ dokªadnie w desce miÆdzy nimi tak jak to pokazuje rysunek.

CZ) Zkontrolujte pomocí tyèi, zda jsou podpíry rovnobíŹnØ jako na obrÆzku.

SL) Pri preverjanju osne usklajenosti nosilcev, uporabite precke,kot je prikazano na sliki.

I) Dopo di che avvitare i supporti al tetto utilizzando la chiave a brugola come rappresentato in figura.

F) Avec une clØ 6 pans visser les supports au toit (voir la figure).

D) Dann die Halterung am Dach befestigen und hierbei wie auf der Abbildung gezeigt einen 6-kantschlüssel verwenden.

GB) Afterwards screw the supports to the roof using the 6 sided Allen key as represented in the figure

E) Luego attornille los soportes en el techo, sirviendose de la llave 6 caras , tal como indica la figura.

NL) Zet vervolgens de steunen op het dak vast met behulp van de 6-kant inbussleutel zoals aangegeven in de figuur.

P) A seguir, fixar os suportes no tejadilho usando a chave 6 faces conforme consta do desenho.

PL) PøŹniej moŹna przykreciæ umocnienia na dachu u¿ywaj„c szeœciok„tnego klucza , tak jak jest to pokazane na rysunku .

CZ) Pošroubujte podpíry ke støeše podle obrÆzku.

SL) Potem z orodjem pritvijte nosilce na streho, kot je prikazano na sliki.

3

17201000

x1

8606 x8

M8x45 mm x4

x4

4

5

6

7