

POLAIRE

POLAIRE

Ford Transit Custom L1 (2933)
Ford Transit Custom L2 (3300) **kit. 6 pz.**
(2012 →)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZÓWKI MÓNTAZA
MONT`ZŇI N`VOD
SMER POKONCĚN

Art.
17424400



Kg. 3,6
Lbs. 7,93

Kg. 150
Lbs. 330

max.

- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire punto per punto: 1,2,3, ecc.
- F) Prière de bien lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vérifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivez l'ordre de numérotation; 1,2,3 etc.
- D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Zusammenbaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt stufenweise; 1,2,3 u.s.w.
- GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemble step by step; 1,2,3, etc.
- E) Antes de empezar, lea las instrucciones de montaje completas. Controle que está todo incluido. Haga el montaje por etapas: 1,2,3, etc.
- NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap; 1,2,3 enz.
- P) Antes de iniciar, por favor lea atentamente as instruções de montagem. Assegure que todas as peças estão dentro da embalagem. Montagem passo a passo: 1,2,3..
- PL) Zanim zaczniesz montowanie bagażnika zapoznaj się z treścią instrukcji i sprawdź, czy nie brakuje żadnej z części. Pracę wykonuj etapami 1,2,3...itd.
- CZ) Než začnete s montáží, přečtěte si důkladně celý návod. Prekontrolujte, že máte všechny díly. Postupujte podle jednotlivých bodů.
- SL) Prosimo da pred montažo, pozorno preberete navodila in se prepričate da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih; 1,2,3..itd

		5505951000		M8x75 mm	x2
		4091043000 x 1		M8x85 mm	x4
		8730 x 6		3049179000	x6
		4091044000 x 1		Ø 8 x 16	x6
		4091045000 x 4		F20860010	x6
		F20355A10 x 2		F29240264	x6
					x1

	F20072180	x1
	8606	x12
	M8x45 mm	x6
	M8	x6

1

M 8x85 mm A

M 8x85 mm B

M 8x75 mm C

M 8x85 mm D

4091043000

4091044000

4091045000

F29240264 *

F29240264 *

F29240264 *

F29240264 *

*** F29240264**

F20355A10

4091045000

F29240264 *

2

I) Usare le barre per verificare che i due supporti siano in asse fra di loro come mostra la figura.

F) Contrôler avec les barres le bon alignement des deux supports, comme le montre la figure.

D) Die Stäbe verwenden, um zu überprüfen, dass die beiden Halterungen bündig montiert sind (siehe Abbildung).

GB) Use the bars to check that the two supports are each other in axle as shown in the figure

E) Utilize las barras para comprobar que los dos soportes estan alineados entre ellos, conforme a la figura.

NL) Gebruik de stangen om te controleren of de twee steunen onderling in lijn liggen zoals in de figuur getoond.

P) Usar as barras para controlar se os dois suportes estão alinhados entre si conforme consta do desenho.

PL) Używać sztaby do sprawdzenia czy dwa umocnienia są, dokładnie w desce między nimi tak jak to pokazuje rysunek.

CZ) Zkontrolujte pomocí tyčí, zda jsou podpíry rovnoběžné jako na obrázku.

SL) Pri preverjanju osne usklajenosti nosilcev, uporabite prečke, kot je prikazano na sliki.

I) Dopo di che avvitare i supporti al tetto utilizzando la chiave a brugola come rappresentato in figura.

F) Avec une clé 6 pans visser les supports au toit (voir la figure).

D) Dann die Halterung am Dach befestigen und hierbei wie auf der Abbildung gezeigt einen 6-kantschlüssel verwenden.

GB) Afterwards screw the supports to the roof using the 6 sided Allen key as represented in the figure

E) Luego atornille los soportes en el techo, sirviéndose de la llave 6 caras, tal como indica la figura.

NL) Zet vervolgens de steunen op het dak vast met behulp van de 6-kant inbussleutel zoals aangegeven in de figuur.

P) A seguir, fixar os suportes no tejadilho usando a chave 6 faces conforme consta do desenho.

PL) Później można przykręcić umocnienia na dachu używając sześciokątnej klucza, tak jak jest to pokazane na rysunku.

CZ) Pěříšroubujte podpíry ke střeše podle obrázku.

SL) Potem z orodjem pritvijte nosilce na streho, kot je prikazano na sliki.

F20072180

x1

8606 x12

M8x45 mm x6

x6

4

Ok!

No!

5

6

7