

I) Usare le barre per verificare che i due supporti siano in asse fra di loro come mostra la figura.

F) Contrôler avec les barres le bon alignement des deux supports, comme le montre la figure.

D) Die Stäbe verwenden, um zu überprüfen, dass die beiden Halterungen bündig montiert sind (siehe Abbildung).

GB) Use the bars to check that the two supports are each other in axle as shown in the figure

E) Utilize las barras para comprobar que los dos soportes estan alineados entre ellos, conforme a la figura.

NL) Gebruik de stangen om te controleren of de twee steunen onderling in lijn liggen zoals in de figuur getoond.

P) Usar as barras para controlar se os dois suportes est'o alinhados entre si conforme consta do desenho.

PL) Użyć wałki do sprawdzenia czy dwa umocnienia są, dokładnie w desce miCedzy nimi tak jak to pokazuje rysunek.

CZ) Zkontrolujte pomocí tyčů, zda jsou podpíry rovnoběžné jako na obrázku.

SL) Pri preverjanju osne usklajenosti nosilcev, uporabite prečke, kot je prikazano na sliki.

3

I) Dopo di che avvitare i supporti al tetto utilizzando la chiave a brugola come rappresentato in figura.

F) Avec une clé 6 pans visser les supports au toit (voir la figure).

D) Dann die Halterung am Dach befestigen und hierbei wie auf der Abbildung gezeigt einen 6-kantschlüssel verwenden.

GB) Afterwards screw the supports to the roof using the 6 sided Allen key as represented in the figure

E) Luego atornille los soportes en el techo, sirviendose de la llave 6 caras, tal como indica la figura.

NL) Zet vervolgens de steunen op het dak vast met behulp van de 6-kant inbussleutel zoals aangegeven in de figuur.

P) A seguir, fixar os suportes no tejadilho usando a chave 6 faces conforme consta do desenho.

PL) Później można przykręcić umocnienia na dachu użyciem sześciokątnej klucza, tak jak jest to pokazane na rysunku.

CZ) Pěříšroubujte podpíry ke střeše podle obrázku.

SL) Potem z orodjem pritvijte nosilce na streho, kot je prikazano na sliki.

4

17201000 x 2

x2

8606

x16

M8x45 mm

x8

M8

x8

Ok!

No!

5

6

7

8

POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64
E-mail : pro@polaire.eu
www.polaire.eu

Cod. 8507795

PAG. 4 / 4

REV. 1 23/10/23

Cod. 8507795

PAG. 1 / 4

REV. 1 23/10/23

POLAIRE

Volkswagen Crafter 01/2017>

kit. 8 pz.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZOWKI MÓNTAZA
MONT`ZNĚ N`VOD
SMER POKONCĚN

Art.
17425600

